

QUALITY INSPECTION REPORT

人工已复核

焊缝缺陷质检报告

检测单位未配置 · 2026-07-23 19:40:50

项目名称	焊缝质量检测	检测编号	CC45A215D4174B8D B4D5CE8A5487F36D
检测时间	2026-07-23 19:40:50	样本文件	47.jpg
模型版本	YOLOv11 / best_v8.pt	置信度阈值	0.25
复核人员	Binfinity	检测单位	未配置

1

候选缺陷

已完成

AI 复核

中风险

风险等级

确认漏报

人工结论

检测标注图

多色框对应不同缺陷类别



标注框颜色仅用于区分类别；框位置和置信度应结合原始底片复核。

QUALITY INSPECTION REPORT

已完成

检测结果与候选明细

检测编号: CC45A215D4174B8DB4D5CE8A5487F36D

缺陷类别统计

按候选框数量统计

缺陷类别	数量	占比
● 02-圆缺	1	100.0%

综合结论

YOLO模型在焊缝中部检测到一处置信度0.66的疑似圆缺（02-圆缺），该位置确实存在圆形暗斑影像，特征与气孔类缺陷相符，但存在伪像可能。图像质量一般，无法排除误报风险，必须由持证检测人员人工复核，不能作为最终评定依据。

YOLO 候选缺陷明细

坐标格式: x1, y1, x2, y2

序号	缺陷类别	置信度	检测框坐标
01	● 02-圆缺	66.0%	104.0, 123.1, 122.7, 132.3

1 候选缺陷	66.0% 最高置信度	已完成 AI 状态	中风险 风险等级
-----------	----------------	--------------	-------------

QUALITY INSPECTION REPORT

已完成

AI 视觉复核意见

kimi-k2.5 · 模型结论仅作为人工复核参考

AI 复核摘要

视觉模型复核结果

YOLO模型在焊缝中部检测到一处置信度0.66的疑似圆缺（02-圆缺），该位置确实存在圆形暗斑影像，特征与气孔类缺陷相符，但存在伪像可能。图像质量一般，无法排除误报风险，必须由持证检测人员人工复核，不能作为最终评定依据。

确认发现

- 02-圆缺** 在焊缝中心区域可见一处圆形暗色影像，与YOLO标注框位置基本吻合，影像黑度分布符合圆形缺陷（如气孔或夹渣）的典型特征，但仅凭单张底片无法确定性质

疑似误报

- 02-圆缺** 该影像可能为焊缝表面氧化色、底片划痕、显影液斑点或静电伪像，也可能为厚度变化造成的几何阴影，需排除伪缺陷干扰

AI 可能漏检

- 02-圆缺** 焊缝两侧熔合线及热影响区；图像整体对比度有限，细微缺陷或线性缺陷显示可能不明显，且单张底片可能存在透照角度盲区

处置建议

- 建议 1** 必须由持证无损检测人员（RT-II级或以上）进行人工复核评定
- 建议 2** 建议采用双壁双影或变换透照角度进行验证，排除伪缺陷可能
- 建议 3** 对照原始底片实物进行放大镜观察，确认是否为真实缺陷
- 建议 4** 核查该焊缝位置的焊接记录和返修历史
- 建议 5** 如条件允许，建议进行超声检测（UT）辅助验证

QUALITY INSPECTION REPORT

确认漏报

人工复核与处置

人工结论、漏检登记、处置意见与修正记录

人工复核记录

最终结论以人工签署为准

人工结论	确认漏报	复核人员	Binfinity	复核时间	2026-07-23 19:43:11
------	------	------	-----------	------	---------------------

人工漏检登记

检测历史页面已登记 4 项

序号	漏检类别
01	● 03-裂纹
02	● 04-未焊透
03	● 05-内凹
04	● 06-圆缺（夹钨）

复核意见与处置说明

YOLO模型在焊缝中部检测到一处置信度0.66的疑似圆缺（02-圆缺），该位置确实存在圆形暗斑影像，特征与气孔类缺陷相符，但存在伪像可能。图像质量一般，无法排除误报风险，必须由持证检测人员人工复核，不能作为最终评定依据。YOLO模型在焊缝中部检测到一处置信度0.66的疑似圆缺（02-圆缺），该位置确实存在圆形暗斑影像，特征与气孔类缺陷相符，但存在伪像可能。图像质量一般，无法排除误报风险，必须由持证检测人员人工复核，不能作为最终评定依据。YOLO模型在焊缝中部检测到一处置信度0.66的疑似圆缺（02-圆缺），该位置确实存在圆形暗斑影像，特征与气孔类缺陷相符，但存在伪像可能。图像质量一般，无法排除误报风险，必须由持证检测人员人工复核，不能作为最终评定依据。

人工修正记录

检测框	处置结论	修正类别
#1	确认缺陷	02-圆缺

本报告由算法辅助生成，仅用于筛查和复核参考，不能替代持证无损检测人员依据适用标准作出的最终评定。